sb1.0 取扱説明書

Speaker Base

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。この説明書は保存しておいてください。
万一、ご使用中にわからないことや不都合が生じたとき、きっとお役に立ちます。

安全上のご注意

⚠警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみが想定される内容を示しています。

⃠ 記号は禁止の行為であることを告げるものです。

❗ 記号は回避処置を指示するものです。

⚠警告	⃠	不安定な場所には絶対に置かないでください。ぐらついた台の上や傾いた所などは、振動や衝撃により移動し、落ちたり倒れたりしてけがの原因となります。
	⃠	落下する恐れのある場所には絶対に設置しないでください。もろい材質の床、台に設置すると、転倒してけがの原因となります。
⚠注意	❗	設置の際はしっかりと固定してください。固定が不完全でネジの浮き、ゆるみがあると振動や衝撃により、転倒、脱落、落下等してけがの原因となります。

設置上のご注意

・本品を設置する際には、設置場所にシステムの質量に十分耐える強度があることを確認してください。
・強度不足や設置上の不備によるスピーカーシステムの落下、転倒などの事故に対しては、一切責任を負いません。

梱包内容



スタンドベース(本体)



スタンドベース(本体)

スパイク(6本)

設置方法

本製品は音質向上のため、スパイクによる３点での設置を推奨していますが設置後、外部からの衝撃や振動によって倒れることがあります。
スピーカーの転倒などによるケガ、器物の破損にご注意ください。

① スタンドベース裏面のネジ受けに、付属のスパイクを取り付けます。

＊スパイクを強く締めすぎると、スパイクをはずすときにネジ受けと一緒にはずれる場合があります。
ネジ受けもネジ込み式を採用していますので、その場合は、ネジ受けを締めなおしてください。



② スタンドベースにスピーカーを載せます。
（本説明書では、sm1.0を載せて説明しています。）

本製品では、スパイクと直結しているステンレス製の位置決め穴とベースに直置きするための位置決め穴を用意しています。
設置環境や、お好みの音質に合わせてご使用ください。



いろいろな設置方法

本製品を使用することによって、約8°の仰角をつけることができます。
仰角をつけることによって、床や天井からの反射の影響を軽減し、設置環境に合わせた快適な音楽再生に大きく役立ちます。



付属のスパイクを使用しなくても
同じように約8°の仰角をつける
ことができます。



付属のスパイクを使用せずに、
別の台の上に載せることによって
スピーカーを水平にすることが
できます。



後ろ側のスパイクだけを
使用することによって、
ほぼ水平に設置すること
ができます。



スパイクを使用することによって、フォーカス、音像定位がよりシャープになります。
お好みの音質に合わせてご使用ください。
*スパイクによって設置面のテーブル、棚などにキズが生じることがありますのでご注意ください。

ご注意

位置決めの穴は、固定用ではありません。
設置後の移動、または外部からの振動や衝撃によって、スピーカーが転落し、ケガや破損の原因になることがあります。

寸法図・質量



寸法：160mm（(W)
：180mm（D）
：60mm（H）
質量：0.5kg

株式会社CSR
神奈川県座間市相武台 1 丁目 4505 番地

CSR サポートセンター
TEL 0570-004-005
(PHS や IP 電話の方は 048-662-7820)
ご相談受付時間
9:30 ～ 18:00
（土　日　祝日を除く）

e-mail: support@kcsr.co.jp

SOULNOTE製品の最新情報はインターネット上でご覧いただけます。
http://www.kcsr.co.jp/soulnote/

Printed in Japan　　08/2007　00M11BX851110　CSR